

# KIT DYNAMIC PHYSIO

- Misure utili d'appoggio: 88X49cm
- Altezza massima pedana: 46 cm
- Peso: 41 kg
- Movimento Speed
- 3 Bozzelli girevoli in materiale composito
- Treccia in dyneema D6
- Cuscinetti ad alta resistenza, albero in acciaio C45
- Piano di lavoro in acciaio, verniciatura a polvere.
- Copertura antiscivolo
- 6 piedini di regolazione
- 2 ruote per trasporto
- 1 maniglia per trasporto
- 1 imbrago taglia unica con spalline removibili e regolabili
- 1 moschettone Cam Jam system per esercitazioni con parte alta.
- 3 volani taglia S (2,6kg) M (3,8kg) L (5kg).



La pedana isoinerziale **SpaceWheel Dynamic Physio** vanta dimensioni di lavoro di 88x49X27cm.

E' costruita in acciaio e alluminio verniciato a polvere.

Il piano d'appoggio è protetto da una pellicola antiscivolo.

Il meccanismo **Physio** è composto da due piattelli guida corda che permette alla stessa di avvolgersi sull'albero sovrapponendosi e aumentando così il diametro di avvolgimento. Questo meccanismo permette un movimento fluido e veloce riducendo al minimo lo strappo nell'inversione del movimento.

La pedana è munita da un lato di due **ruote** e dall'altro di una **maniglia** per facilitarne il trasporto

Dispone inoltre di **piedini regolabili a ventosa** per facilitare la stabilità sulle superfici su cui poggia.

**La corda** in dotazione ha una lunghezza di 4,5m ed è costituita da fibre in dyneema protetta da poliestere.

I 3 volani in dotazione hanno un diametro di 320mm e sono 1 volano **S da 2.5kg**, 1 volano **M da 3.8kg** e 1 volano **L da 5kg**. I volani sono sovrapponibili sul movimento.

Il kit comprende anche un **imbrago ergonomico** taglia unica con spalline regolabili e removibili e un moschettone (Cam Jam system) che permette di bloccare la corda attraverso una camma eccentrica regolabile e quindi di eseguire esercizi con la parte alta del corpo.



Il kit ha in dotazione 1 maniglia e 1 cavigliera per eseguire esercitazioni con parte alta e bassa del corpo.



Con la pedana SpaceWheel Dynamic Physio si possono eseguire numerose esercitazioni con parte alta e bassa del corpo e sopra o fuori pedana. Questo sistema è più adatto alla riabilitazione di un paziente o riatletizzazione di un atleta grazie alla sua composizione studiata per una risposta morbida e fluida.

Questa pedana può essere assemblata con 2 movimenti Physio a lato pedana per lavori combinati o con due persone.

Inoltre è possibile installare una guida con carrucola regolabile da applicare al muro per posizionare le corde dei movimenti nel punto desiderato, permettendo quindi l'esecuzione di esercizi in diverse posizioni e altezze.

La guida può essere di 1 o 2 mt.

Dynamic Physio è compatibile con SWDS (Spacewheel data software), il Kit per la misurazione dati wireless in tempo reale. È possibile monitorare l'esecuzione degli esercizi tramite il tablet dedicato e la visualizzazione grafica di forza, potenza e velocità espressa.



SpaceWheel inoltre garantisce la massima sicurezza ed affidabilità in quanto tutti i prodotti sono provvisti di **certificato di dichiarazione di conformità** facilmente consultabile sul nostro sito online.

